

ETCエラーの復旧

「ETC」エラーは時刻設定のリセットにより復旧できます。
復旧後、何度も「ETC」エラーが頻発する場合にはコントローラー交換が必要となります。

時計機能の設定・変更

ブザーボタンを5秒間押し続ける。表示部には「/t1」と出ます。

↓キーを押す。表示部=tc

SETキーを押す。表示部=y**（現在の「年」表示 * = 数値 年の下2桁）

SETキーを押す。↑キーまたは↓キーを押して「年」を設定。

SETキーを押す。（設定した「年」で確定）

↑キーを押す。表示部=n**（現在の「月」表示 * = 数値 1～12）

SETキーを押す。↑キーまたは↓キーを押して「月」を設定。

SETキーを押す。（設定した「月」で確定）

↑キーを押す。表示部=d**（現在の「日」表示 * = 数値 1～31）

SETキーを押す。↑キーまたは↓キーを押して「日」を設定。

SETキーを押す。（設定した「日」で確定）

↑キーを押す。表示部=u*（現在の「曜日」表示 * = 数値 1月曜日～7日曜日）

SETキーを押す。↑キーまたは↓キーを押して「曜日」を設定。

SETキーを押す。（設定した「曜日」で確定）

↑キーを押す。表示部=h**（現在の「時」表示 * = 数値 0～23）

SETキーを押す。↑キーまたは↓キーを押して「時」を設定。

SETキーを押す。（設定した「時」で確定）

↑キーを押す。表示部=n**（現在の「分」表示 * = 数値 0～59）

SETキーを押す。↑キーまたは↓キーを押して「分」を設定。

SETキーを押す。（設定した「分」で確定）

ブザーボタンを5秒間押し続ける。標準運転モードに戻る。

注意：表示部に「Etc」が現れた場合は、時計機能を再度設定しなおす事。